Dane aktualne na dzień: 26-10-2026 21:33

Link do produktu: https://paczkanaczas.pl/regulator-temperatury-termoregulator-termostat-przekaznik-230v-czujnik-ntc-p-2762.html

REGULATOR TEMPERATURY TERMOREGULATOR TERMOSTAT przekaźnik 230V czujnik ntc

Cena brutto	**24,49 zł**
Cena netto	**19,91 zł**
Numer katalogowy	**RG-TEMP**
Kod producenta	**RG-TEMP**
Kod EAN	**5904815160131**
Kod producenta	**RG-TEMP**
Marka	**Paczkanaczas**
EAN (GTIN)	**5904815160131**
Rodzaj	**sterownik**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.1**
Typ pieca	**dwufunkcyjny**
Sposób montażu	**Stojące funkcyjne**
Zawiera baterie	**nie**

Opis produktu

Cyfrowy regulator temperatury 230V AC [-50°C - +110°C] + sonda (czujnik)

Prosty regulator (termostat) temperatury, nadaje się do terrariów, akwariów i podobnych. Posiada wodoodporną sondę

Dane techniczne:

- **Napięcie wejściowe** (zasilające sterownik): 230V AC
- **Napięcie wyjściowe** (zasilające odbiornik): 230V AC
- Obciążalność styków przekaźnika: 6.5A 1000W
- Pomiar temperatury: -50°C - +110°C
- Rozdzielczość pomiaru temperatury: 0,1°C (do 99.9°C)

- Częstotliwość odświeżania temperatury: 0.5s
- Sonda pomiaru temperatury: wodoodporna
- Zastosowany czujnik (sonda): NTC10k
- Długość przewodu z sondą: 95cm
- Długość pozostałych przewodów: 8-10cm
- Wyświetlacz: LED 3 cyfry
- Kolor wyświetlacza: czerwony
- Tryb pracy: S2A
- Wymiary obudowy bez mocowań: 60 x 45 x 31mm
- Rozstaw otworów w mocowaniach: 73mm
- Waga: 58g

Inne:

- Służy do automatycznej regulacji temperatury
- Łatwa obsługa (3 przyciski do obsługi)
- Dioda LED sygnalizująca załączony przekaźnik
- Żywotność do 10.000h

45mm
60mm
31mm
M4 4mm
设置
使用前数字温度控制器
XH-W3002
°C
OUT

Kod | Opis kodu | Zakres ustawień | Ustawienia Fabryczne

- P0 | Temperatura początkowa | -50 ~ 110 ° C | 25
- P1 | Zatrzymaj temperaturę | -50 ~ 110 ° C | 40
- P2 | Korekta temperatury | -10 ~ 10 ° C | 0 ° C
- P3 | Opóźniony start | 0-10 minut | 0

Instrukcja:

1. Przycisk ▲ naciśnij krótko, aby wyświetlić temperaturę początkową.
2. Przycisk ▼ naciśnij krótko, aby wyświetlić temperaturę zatrzymania.
3. Przycisk [SETUP]. Naciśnij krótko, aby wejść do menu.
4. Przycisk [SETUP] W menu. Naciśnij krótko by wybrać a następnie ponownie by zapisać lub naciśnij długo by zapisać i wyjść z menu.

- P0 Ustaw temperaturę uruchamiania:

Naciśnij przycisk [SETUP], aby wejść do menu wewnętrznego. Domyślnie wyświetla się P0. Naciśnij ponownie przycisk [SETUP] i ustaw żądaną temperaturę rozruchową, naciskając przyciski ▲ i ▼. Zatwierdzasz ponownym wciśnięciem [SETUP].

- P1 Ustaw temperaturę zatrzymania:

Naciśnij przycisk ustawień, aby wejść do menu wewnętrznego, na wyświetlaczu pojawi się P0, przełącz się na P1 za pomocą przycisków ▲i ▼, naciśnij ponownie przycisk [SETUP] i ustaw wymaganą temperaturę zatrzymania za pomocą przycisków ▲ i ▼. Zatwierdzasz ponownym wciśnięciem [SETUP].

- P2 Ustaw korekcję temperatury:

W ten sam sposób wejdź do menu wewnętrznego, przełącz się na P2, naciskając przyciski ▲ i ▼, naciśnij ponownie przycisk ustawień i ustaw wymaganą temperaturę kalibracji, naciskając przyciski ▲ i ▼. (Uwaga: W tym ustawieniu, jeśli wykryta wartość temperatury jest o 0,5 ° C większa niż rzeczywista wartość temperatury, wówczas ustawiana temperatura kalibracji wynosi -0,5 ° C. Jeśli wykryta wartość jest o 1 ° C mniejsza niż rzeczywista wartość temperatury wymagana jest ustawiona temperatura kalibracji. Jest to 1 ° C. Temperatura detekcji + temperatura korekty = temperatura rzeczywista.) Zatwierdzasz ponownym wciśnięciem [SETUP].

- P3 Ustaw opóźnienie rozpoczęcia:

W ten sam sposób wejdź do menu wewnętrznego, przełącz się na P3, naciskając przyciski ▲ i ▼, naciśnij ponownie przycisk ustawień i ustaw wymagany czas opóźnienia za pomocą przycisków ▲ i ▼, jednostką jest minuta. (Uwaga: Opóźniony start jest zwykle używany do chłodzenia sprężarki. Jeśli jest używany w lodówce z zamrażarką, wartość tę należy ustawić. Zgodnie z przeciwciśnieniem sprężarki, ogólne ustawienie wynosi 3-6 minut, jeśli nie używasz go do kontroli lub nie potrzebuje funkcji opóźnienia, pomiń bezpośrednio. Zatwierdzasz ponownym wciśnięciem [SETUP].

1. RESET: Po włączeniu zasilania naciśnij i przytrzymaj klawisze w ▲ i w ▼ przez około 3 sekundy, cyfrowa lampka wyświetli 888 i automatycznie przejdzie do temperatury detekcji, to znaczy ustawienia fabryczne zostaną przywrócone
2. Na wyświetlaczu: LLL: sonda ma otwarty obwód- napraw sondę lub wymień
3. Na wyświetlaczu: GG: sonda ma zwarcie

XH-W3002操作说明
测温范围：-50~110℃ 控温范围：-50~110℃
控制精度：0.1℃ 测量输入：NTC10K
输出类型：直接输出 输出容量：MAX10A
外观尺寸：60*45*31mm
P0:启动温度 P1:停止温度
P2:温度校正 P3:启动延时
12V120W 24V240W 110-220V1500W
探头 输出 输入